

響の森 桶川市民ホール

舞台照明設備 DMX負荷対応表

No.	回路	No.	回路	No.	回路	No.	回路	No.	回路	No.	回路
1	1BR 1	51	3sus 5	101	LH 19/#72	151	FR上手 7	201	SC下手 7	※251	客席DL 9-2
2	1BR 2	52	3sus 6	102	LH 20/#78	152	FR上手 8	202	SC下手 8	※252	客席DL 10
3	1BR 3	53	3sus 7	103	LH 21/#59	153	FR上手 9	203	SC下手 9	※253	客席DL 10-2
4	1BR 4	54	3sus 8	104	LH 22/#22	154	FR上手 10	204	SC下手 10	※254	客席DL 11
5	1BR 5	55	3sus 9	105	LH 23/#40	155	FR下手 1	205	SC下手 11	※255	客席DL 11-2
6	1BR 6	56	3sus 10	106	LH 24/W	156	FR下手 2	206	SC下手 12	256	
7	1BR 7	57	3sus 11	107	ProBR 1	157	FR下手 3	207	SC下手 13	257	
8	1BR 8	58	3sus 12	108	ProBR 2	158	FR下手 4	208	SC下手 14	258	
9	1BR 9	59	3sus 13	109	ProBR 3	159	FR下手 5	209	SC下手 15	259	1BL 1/上下W
10	1BR 10	60	3sus 14	110	ProBR 4	160	FR下手 6	210	SC下手 16	260	1BL 2/上下W
11	1BR 11	61	3sus 15	111	ProBR 5	161	FR下手 7	211	SC下手 17	261	1BL 3/上下#72
12	1BR 12	62	3sus 16	112	ProBR 6	162	FR下手 8	212	SC下手 18	262	1BL 4/上下#78
13	1BR 13	63	3sus 17	113	ProBR 7	163	FR下手 9	213	SC下手 19	263	1BL 5/中W
14	1BR 14	64	3sus 18	114	ProBR 8	164	FR下手 10	214	SC下手 20	264	1BL 6/中W
15	1BR 15	65	UH 1/#71	115	ProBR 9	※165	ギャラリー上手 1	215	SC奥 1	265	1BL 7/中#72
16	1BR 16	66	UH 2/#72	116	ProBR 10	※166	ギャラリー上手 2	216	SC奥 2	266	1BL 8/中#78
17	1BR 17	67	UH 3/#78	117	ProBR 11	※167	ギャラリー上手 3	217	SC奥 3	267	2BL 1/上下W
18	1BR 18	68	UH 4/#22	118	ProBR 12	※168	ギャラリー上手 4	218	SC奥 4	268	2BL 2/上下W
19	1BR 19	69	UH 5/#40	119	客席sus 1	※169	ギャラリー上手 5	219	SC奥 5	269	2BL 3/上下#72
20	1BR 20	70	UH 6/#63	120	客席sus 2	※170	ギャラリー下手 1	220	SC奥 6	270	2BL 4/上下#78
21	1BR 21	71	UH 7/#71	121	客席sus 3	※171	ギャラリー下手 2	221	SC奥 7	271	2BL 5/中W
22	1BR 22	72	UH 8/#72	122	客席sus 4	※172	ギャラリー下手 3	222	SC奥 8	272	2BL 6/中W
23	1BR 23	73	UH 9/#78	123	客席sus 5	※173	ギャラリー下手 4	223	SC前 1	273	2BL 7/中#72
24	1BR 24	74	UH 10/#22	124	客席sus 6	※174	ギャラリー下手 5	224	SC前 2	274	2BL 8/中#78
25	2BR 1	75	UH 11/#40	125	客席sus 7	175	SC上手 1	225	SC前 3	275	3BL 1/上下W
26	2BR 2	76	UH 12/#63	126	客席sus 8	176	SC上手 2	226	SC前 4	276	3BL 2/上下W
27	2BR 3	77	UH 13/#71	127	CL 1	177	SC上手 3	227	SC前 5	277	3BL 3/上下#72
28	2BR 4	78	UH 14/#72	128	CL 2	178	SC上手 4	228	SC前 6	278	3BL 4/上下#78
29	2BR 5	79	UH 15/#78	129	CL 3	179	SC上手 5	229	SC前 7	279	3BL 5/中W
30	2BR 6	80	UH 16/#22	130	CL 4	180	SC上手 6	230	SC前 8	280	3BL 6/中W
31	2BR 7	81	UH 17/#40	131	CL 5	181	SC上手 7	231	OPC 1	281	3BL 7/中#72
32	2BR 8	82	UH 18/#63	132	CL 6	182	SC上手 8	232	OPC 2	282	3BL 8/中#78
33	2BR 9	83	LH 1/#72	133	CL 7	183	SC上手 9	233	OPC 3	283	天反 1/奥列
34	2BR 10	84	LH 2/#78	134	CL 8	184	SC上手 10	234	OPC 4	284	天反 2/前列
35	2BR 11	85	LH 3/#59	135	CL 9	185	SC上手 11	235	客席WC上手 1		
36	2BR 12	86	LH 4/#22	136	CL 10	186	SC上手 12	236	客席WC上手 2		
37	2BR 13	87	LH 5/#40	137	CL 11	187	SC上手 13	237	客席WC下手 1		
38	2BR 14	88	LH 6/W	138	CL 12	188	SC上手 14	238	客席WC下手 2		
39	2BR 15	89	LH 7/#72	139	CL 13	189	SC上手 15	239			
40	2BR 16	90	LH 8/#78	140	CL 14	190	SC上手 16	240			
41	2BR 17	91	LH 9/#59	141	CL 15	191	SC上手 17	※241	客席DL 1		
42	2BR 18	92	LH 10/#22	142	映写室C 1	192	SC上手 18	※242	客席DL 2		
43	2BR 19	93	LH 11/#40	143	映写室C 2	193	SC上手 19	※243	客席DL 3		
44	2BR 20	94	LH 12/W	144	映写室C 3	194	SC上手 20	※244	客席DL 4		
45	2BR 21	95	LH 13/#72	145	FR上手 1	195	SC下手 1	※245	客席DL 5		
46	2BR 22	96	LH 14/#78	146	FR上手 2	196	SC下手 2	※246	客席DL 6		
47	3sus 1	97	LH 15/#59	147	FR上手 3	197	SC下手 3	※247	客席DL 7		
48	3sus 2	98	LH 16/#22	148	FR上手 4	198	SC下手 4	※248	客席DL 8		
49	3sus 3	99	LH 17/#40	149	FR上手 5	199	SC下手 5	※249	客席DL 8-2		
50	3sus 4	100	LH 18/W	150	FR上手 6	200	SC下手 6	※250	客席DL 9		

※ギャラリー
袖明かりや
ホリ裏通路用で使用

※客席DLについて
1 最前列
↓
7 最後列
8 2階席の下
9 親子室
10~11 バルコニー席