

## 響の森 桶川市民ホール

## 音響機材リスト 1

## 調整室常設機材

名 称	メーカー	型 番	数量
調整卓(デジタルミキサー)	YAMAHA	PM5D V2 ネットワークオーディオI/F (MY16-C II) (48MONO . 4ST IN / 24MIX . ST . 8MTX OUT)	1
MD/CDデッキ	TASCAM	MD/CD1BMKIII	1
トークバック用マイク	SHURE	SM58S	1
モニターヘッドホン	SONY	MDR-CD900ST	1
モニタースピーカ	Electro-Voice	Sentry100A	2

## 常設スピーカ

名 称	メーカー	型 番	数量	
サイドスピーカ下手	フルレンジ	EAW	MK5366i	1
	サブウーハ	EAW	SBK250	1
サイドスピーカ上手	フルレンジ	EAW	MK5366i	1
	サブウーハ	EAW	SBK250	1
プロセスピーカ中央	フルレンジ	EAW	QX366 (遠距離)	1
	フルレンジ	EAW	QX394 (近距離)	1
プロセ効果スピーカ 下手	フルレンジ	EAW	MK2364i	1
プロセ効果スピーカ 上手	フルレンジ	EAW	MK2364i	1
シーリングスピーカ	フルレンジ	EAW	MK2394i	1
ウォールスピーカ 下手	スピーカ	EAW	UB12 (前/中/後)	3
ウォールスピーカ 上手	スピーカ	EAW	UB12 (前/中/後)	3
ステージフロントスピーカ	スピーカ	TOA	F-160GM	4
固定はね返りスピーカ	スピーカ	TOA	F505G (上/下可動プロセポータル裏に設置)	2

## 舞台袖常設機材

名 称	メーカー	型 番	数量
デジタルミキサー	YAMAHA	LS9-16 ネットワークオーディオI/F (MY16-C II) (16MONO IN / 8OMNI OUT)	1
モニターヘッドホン	SONY	MDR-CD900ST	1
ソリッドステートレコーダ	TASCAM	SS-CDR200	2
MD/CDデッキ	TASCAM	MD-CD1BMKIII	2
カセットテープデッキ	TASCAM	202MKVI	1
	TASCAM	122MKIII	1

## マイク・スタンド

名 称	メーカー	型 番	数量	
デジタルワイヤレスマイク	ハンドマイク	SHURE	ULXD2/SM58-JB (スイッチ付)	2
		SHURE	ULXD2/B87A-JB (スイッチ付)	2
	交換用ヘッド	SHURE	RPW110 (PG58ヘッド)	3
	Pinマイク	SHURE	ULXD1/JB + CVL-B/C-TQC (スイッチ付)	2
ダイナミックマイク	SHURE	SM58 (カゲ×1)	12	
	SHURE	SM58S (調整室×1)	3	
	SHURE	SM57	6	
	SENNHEISER	MD-421 II	2	
	AKG	D112	1	
コンデンサーマイク	SONY	C-38B	2	
	AKG	C460B Comb	5	
	AKG	C414B-ULS	2	
	SHURE	BETA87A	2	
	AMCRON	PCC-160	5	
	SANKEN	CMS-2	1	
ダイレクトボックス	BOSS	DI-1 (ファンタム駆動可)	6	
マイクスタンド	K&M	ST210/2B (ストレート・ブーム兼用)	10	
	K&M	ST259 (ミニブーム)	6	
	K&M	233B (卓上)	1	
	K&M	23325 (卓上)	1	
	高砂製作所	MF-22TM (床上フリーストップ)	6	
	高砂製作所	MF-18TM (床上フリーストップ)	6	
	高砂製作所	MF-34T (床上フリーストップ)	5	
	高砂製作所	MF-213 (床上フレキ)	3	
	高砂製作所	MS-28 (卓上)	5	
	SHURE	グースネック G12	8	
	カフボックス	EXCELLENT	FDS-1 II (100mmストローク)	1
TOMOCA		TCC-60 (60mmストローク)	1	

響の森 桶川市民ホール

音響機材リスト 2

ステージスピーカシステム(キャスター付) <<2式>>

名称	メーカー	型番	数量
スピーカ	Electro-Voice	TX2152	2
サブウーハ	Electro-Voice	TX2181	1

同上ステージスピーカシステム移動用アンブラック <<2式>>

名称	メーカー	型番	数量
スピーカプロセッサ	Electro-Voice	DC ONE	1
パワーアンプ	Electro-Voice	Q1212	3

移動型スピーカ

名称	メーカー	型番	数量
移動型スピーカ	Electro-Voice	ZX1-90	2
	Electro-Voice	SX300	4
	Electro-Voice	FM-1502ER	4
スピーカスタンド	Electro-Voice	200T	4
	TOA	ST-32	2
床置きスピーカスタンド(SX300用)	Electro-Voice	F200 (計6組)	12

機材

名称	メーカー	型番	数量
CDレコーダ	TASCAM	CD-RW901MK II	2
CDレコーダ	TASCAM	CD-RW900SX (入出力RCAのみ)	2
MD/CDデッキ	TASCAM	MD/CD1BMKIII	1
カセットテープデッキ	TASCAM	202MKVI	4
カセットテープデッキ	TASCAM	122MKIII	1
G・EQ	YAMAHA	Q2031B (2ch)	1
パワーアンプ	YAMAHA	P4500	2
デジタルワイヤレス受信機	SHURE	ULXD4D-AB	1
デジタルワイヤレスマイク	SHURE	ULXD2/SM58-JB (スイッチ付)	2
アナログミキサー	YAMAHA	MG24/14FX (16MONO . 4ST IN / 4AUX . 4GP . LR . MONO OUT)	1
アナログミキサー	Spirit	FOLIO FX8 (8MONO . 2ST IN / 2AUX . SUB . LR)	1
アナログミキサー	Soundcraft	EPM6 (8MONO . 2ST IN / 2AUX . SUB . LR)	2

電動三点吊装置

名称	メーカー	型番	数量
電動三点吊装置(ステレオバーあり)	高砂製作所	MS-3PS (調整室/舞台下手袖より操作可) 【回線:L/R/M/S】	1式

休憩・禁煙表示システム

名称	メーカー	型番	数量
休憩・禁煙表示盤 (客席上手上部)	T.IC-CITIZEN		1
休憩・禁煙制御盤 (舞台袖音響架1)	T.IC-CITIZEN	KZC-400	1