# 響の森　桶川市民ホール

# ホール　舞台平面図（反響板）

東西幕バトン下手 ①
東西幕バトン下手 ②
東西幕バトン上手 ②
東西幕バトン上手 ①
音響倉庫
搬入口
消火用散水栓
消火器
プラットホーム
ピアノ庫
仮設電源盤
3相4線 350A
Cam-Lok・ニ型平行ｺﾝｾﾝﾄ
DMX IN/OUT 各×1
ホリゾント幕（後）
大黒幕
ホリゾント幕（前）
バトン 25　手引
バトン 24　手引
バトン 23
直60A×1
直60A×1
舞台監督室
ライトブリッジ 2
（反響板）
スプリンクラー
制御弁
≪扉サイズ≫
横幅：113cm
高さ：212cm
操作盤
消火器
二酸化炭素
消火器
≪音響電源≫
C型×1（30A）
平行×2（針20A）
≪音響電源≫
C型×1（30A）
平行×2（針20A）
二酸化炭素
消火器
消火器
大楽屋
楽屋・プチホール
エントランス
奈落
DN
奈落
DN
WC
消火器
直60A×2
直60A×2
非常口
（通常時閉切）
非常口
（通常時閉切）
UP
綱元・CL・FR
ﾌﾞﾘｯｼﾞ乗込口
DN
UP
FR
DN
非常口
（通常時閉切）
非常口
（通常時閉切）
消火器
消火用散水栓
消火用散水栓
消火器
客席バトン 3
客席バトン 2（客ＳＵＳ）
客席バトン 1