

響の森 桶川市民ホール

音響設備利用案内

【音響電源】

下手袖	C30A × 1口	※不足の場合、照明用直電源があります【要相談】		
	平行 × 2口 (計20A)	舞台床下手 LC60A × 1口	第1ギャラリー下手 C30A × 1口	(計60A)
上手袖	C30A × 1口	舞台床上手 LC60A × 1口	第2ギャラリー下手 C30A × 1口	
	平行 × 2口 (計20A)	客席前下手 LC60A × 2口	第1ギャラリー上手 C30A × 1口	(計60A)
PA席	平行 × 2口 (計20A)	客席前上手 LC60A × 2口	第2ギャラリー上手 C30A × 1口	

【持ち込み仮設スピーカの設置】

仮設スピーカの高さ制限はありませんが、必ずラッシングベルト等を用いて安全に固定してください。
転倒防止対策として、スピーカーを稼動ポータル内のスリングに接続してください。
スピーカ本体が框(かまち)の上ののるような設置はできません。
イントレの足が点で荷重がかかる場合はコンパネ等で養生をお願いします。
緞帳使用場合：框から緞帳まで約1.3m。

【PA席】

1階席中央最後部、客席最後部の車椅子スペース下手側、上手側をPA席として使用可能。
客席最後部壁側にPA席音響電源と音響端子盤あり。
PA席用長机(W1800×D600×H700)2台あり。
客席の椅子にミキサー等お持ち込み機材が当たらないよう養生をお願いします。

【搬入経路】

舞台より客席最後部までの搬入経路は、客席階段またはエントランスへ出てエレベーターがあります。
搬入口サイズ：幅3.9m×奥行12.6m×高さ4.4m、プラットホーム高さ：1m
エレベーター(かご内法：W1460×D1430×H2280、出入口サイズ：W900×H2000)

【ケーブルレート】

舞台袖から大外回しで客席最後方(PA席)までケーブル長 約60m。
客席階段が急なため、できるかぎりケーブルが浮かないよう引き回しをお願いします。
客席床はガムテープの使用は出来ませんが、養生テープは使用可能です。

【ワイヤレスマイク】

ワイヤレスマイクを持ち込み使用される場合は、電波の干渉を避けるため、事前にご相談ください。
隣接するプチホール、文学館ホール、会議室等で使用している可能性があります。

【ブザー】

開演ブザーまたはチャイム…舞台下手袖、または音響調整室から操作可

【音響調整室でのオペレート】

外部音響技術者の方の音響調整室でのオペレートは可能です。
音響調整室は2階席最後部にあり、3階(2階席ホワイエ)からの出入りとなります。
音響調整室の窓は、電動にて一部開閉できます。

【その他】

搬入口開放時、及び、舞台機構の作動中は音出しを控えて頂くようご協力お願い致します。
ゴミは必ずお持ち帰り頂くようご協力お願い致します。
撤収も含めて最終退館は22時となっております。時間厳守にご協力ください。